

目录

Set MAX9296 Mode and Speed

修改MAX9296的GMSL模式

修改MAX9296的速率

.....

.....

.....

3

3

3

Set MAX9296 Mode and Speed

Back to [GMSL technical documents](#).

一般而言我们可以通过修改串化解串器的CFG0,CFG1等改变配置。但是当需要连接不同硬件而不能改动配置时，我们可以通过I2C接口修改。

修改MAX9296的GMSL模式

[登陆后可查看]

修改MAX9296的速率

[登陆后可查看]

From: <http://wiki.yytech.cc/> - **YYT Docs**
Permanent link: <http://wiki.yytech.cc/doku.php?id=en:gmsl%E7%9B%B8%E5%85%B3%E6%96%87%E7%AB%A0%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E4%BF%AE%E6%94%B9max9296%E7%9A%84%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%8F%8A%E9%80%9F%E7%8E%87>
Last update: 2025/10/03 14:40

