目录

软件修改max9296的模式及速率 3
修改MAX9296的GMSL模式 3
修改MAX9296的速率 3

软件修改max9296的模式及速率

返回GMSL相关文章目录 gmsl相关文章.

一般而言我们可以通过修改串化解串器的CFG0,CFG1等改变配置。但是当需要连接不同硬件而不能改动配置时，我们可以通过I2C接口修改。

修改MAX9296的GMSL模式

[登陆后可查看]

修改MAX9296的速率

[登陆后可查看]

From:
https://wiki.yytech.cc/ - **YYT Docs**

Permanent link:
https://wiki.yytech.cc/doku.php?id=gmsl%E7%9B%B8%E5%85%B3%E6%96%87%E7%AB%A0:%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E4%BF%AE%E6%94%B9max9296%E7%9A%84%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E5%8F%8A%E9%80%9F%E7%8E%87

Last update: **2023/09/23 17:43**